

「BB フォン・ターミナルアダプター セットアップ・ガイド」 の訂正

同梱の「BB フォン・ターミナルアダプター セットアップ・ガイド」の表記に、一部誤りがございました。訂正の上、お詫び申し上げます。

P. 5 「BB フォン・ターミナルアダプターについて」 『前面パネル/LED ランプ』の「③ PC 接続中」

誤	<p>③ PC 接続中：</p> <p><u>モデム</u>と BB フォン・ターミナルアダプターが接続され、通信可能なときに点灯します。 またデータの送受信が行われている状態では点滅します。この LED ランプが消えている場合は、 パソコンの電源が入っているか確認してください。</p>
---	--



正	<p>③ PC 接続中：</p> <p><u>パソコン</u>と BB フォン・ターミナルアダプターが接続され、通信可能なときに点灯します。 またデータの送受信が行われている状態では点滅します。この LED ランプが消えている場合は、 パソコンの電源が入っているか確認してください。</p>
---	---

※説明文 2 行目が、「モデム」ではなく正しくは「パソコン」です。